

## Tehnički list

# StoLastic Gewebe RF

Armatura mrežica za sanaciju pukotina



### Karakteristike

**Primena** • za premošćavanje i sanaciju pukotina u okviru Sto-Risssanierungssysteme

**Karakteristike** • odlično dopunjuje i podržava StoColor Lastic i StoColor Poro Fill

**Format** • Širina: 100 cm

### Podloga

**Pripreme** Uklonite ostatke premaza ili maltera. Na upijajuće podloge nanosite osnovni premaz na odgovarajući način.

Nakon što se temeljni premaz osuši, pukotine npr. zatvoriti sa Sto-Rissfüller.

### Obrada

| Petrošnja                                                                                                                                                                                                            | Vrsta primene            | Petrošnja oko |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | kod preklapanja od 10 cm | 1,10          | m/m <sup>2</sup> |
| Petrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti petrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti petrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu. |                          |               |                  |

**Nanošenje** moraju se ugrađeni sa preklapanjem

Nakon sušenja po celoj širini trake, ugradite masu za ugradnju i proizvod sa crvenim koncem. Sve dalje trake treba da se preklapaju za oko 5 cm u području spoja. Preklopni šavovi ne bi trebalo da budu vidljivi.

Nakon temeljnog sušenja, srednji i završni premaz se izvodi odgovarajućim proizvodima.

### Isporuka

**Pakovanje** rolna

### Skladištenje

**Uslovi skladištenja** Skladištiti na suvom.

## Tehnički list

# StoLastic Gewebe RF

### Obeležavanje

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grupa proizvoda | Armaturna mrežica |
|-----------------|-------------------|

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Sigurnost | Obratiti pažnju na Bezbednosni list! |
|-----------|--------------------------------------|

### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127