

Tehnički list

fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

Malter za injektiranje za učvršćenje šipki sa navojem u zid i u beton sa pukotinama



Karakteristike

Primena

- spolja
- za učvršćivanje šipki sa navojem u podlozi
- npr. za primenu sa StoFix Trawik PU ili StoFix SLK-ALU-TR

Karakteristike

- dvokomponentni malter za injektiranje na bazi vinil ester hibrida
- mešanje i aktiviranje smole i učvršćivača u statičkom mikseru

Format

- kertridž sa 300 ml i dva statička miksera

Specifičnosti/napomene

- stručna osoba (npr. statičar) mora da proveriti prikladnost proizvoda za građevinsku situaciju
- pridržavajte se napomena proizvođača i odobrenja
- vidi na www.fischer.de

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Podloga mora biti dovoljne nosivosti za korišćenje tiplova.

Obrada

Vreme obrade

U zavisnosti od temperature.
na +10 °C do +20 °C: maks. 5 minuta

Za tačne informacije pogledajte veb stranicu proizvođača ili tekst na kertridžu.

Odnos mešanja

Statički mikser garantuje optimalan odnos mešanja.

Nanošenje

Uklonite poklopac za zatvaranje kertridža.
Navrnite statički mikser na kertridž.
Stavite kertridž u presu za kertridže.
Materijal istiskujte iz statičkog miksera (oko 10 cm) sve dok materijal ne poprimi ravnomerno sivu boju.

Materijal koji nije sivkast se ne stvrdnjava. Takav materijal treba da bacite.

Tehnički list

fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

Izbušite rupu. Izaberite prečnik i dubinu rupe prema odobrenju.
Očistite rupu (npr. produvajte, očistite četkom, a zatim ponovo produvajte - ponovite svaki korak četiri puta).
Statički mikser uvedite u rupu do graničnika. Istisnite kvalitetan malter u rupu bez mehurića. Uvrnite šipku sa navojem u rupu do graničnika.
Višak maltera izlazi iz rupe.
Kad iz rupe prestane da izlazi malter, izvucite šipku sa navojem iz rupe i istisnite još maltera u rupu.

Pričvrstite opterećenja na šipku sa navojem tek nakon što se malter stvrdne.

Nakon primene, ostavite statički mikser na kertridžu ili zavrnite poklopac.

Nakon isteka vremena primena, upotrebite novi statički mikser i uklonite sav očvrsl materijal iz otvora kertridža.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

U zavisnosti od temperature.
Min. 35 minuta i maks. 24 sati.

Za tačne informacije pogledajte veb stranicu proizvođača ili tekst na kertridžu.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Temperatura kertridža: min. +5 °C.

Ako primena traje duže od 5 minuta, zamenite statički mikser.

Isporuka

Pakovanje kertridž

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na hladnom i suvom mestu.
Na min. +5 °C i maks. +25 °C.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Izaziva iritaciju kože. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Dovodi do teškog oštećenja oka. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice / zaštitu za sluh. AKO DOSPE U OČI:

Tehnički list

fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

Može da izazove alergijske reakcije na koži. Dovodi do jake iritacije oka. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127